D) Les chaussées

- D1) Définition et rôles des chaussées
- D2) Pourquoi une chaussée ?
- D3) Les couches d'une chaussée
- D4) Le trafic
- D5) Classification des sols en place
- D6) Réemploi des terres
- D7) Les granulats
- D8) Les différents produits
- D9) Les chaussées types
- D10) Le compactage



D1) Définition et rôles des chaussées

- La chaussée est la partie roulante de la voie forestière.
- C'est la structure qui va d'une rive à l'autre.
- Elle a pour objet :
 - D'absorber les charges dues aux véhicules
 - De supporter le poinçonnement résultant du stationnement des véhicules
 - D'encaisser les variations journalières et saisonnières de température et d'hygrométrie
 - De rejeter les eaux de pluie vers l'extérieur


D2) Pourquoi une chaussée?

- Le poids du véhicule est transmis au sol, sous forme de pressions, par l'intermédiaire des pneumatiques.
- Si le sol n'est pas assez portant, il se forme une ornière.





- Le sol s'affaisse sous le pneu ; c'est la déformation totale Wt
- Lorsque la roue s'éloigne, il reste une déformation résiduelle Wr
- La déflexion est : d = Wt − Wr ; elle est inversement proportionnelle à la charge appliquée ; elle est constante quelque soit la fréquence de la charge.



- ✓ Sol porteur : Wr imperceptible
- ✓ Sol peu porteur Wr augmente : orniérage

LA DEFLEXION


4

Les constituants de base


Constituants	
Sol en place	Utilisation en remblais + plate-forme
Granulats	Roches massives ou alluvionnaires
Liants hydrauliques	Ciments, laitiers
Liants hydrocarbonés	Bitumes

Mise en place d'une chaussée

2 exemples:




Avec une couche granulaire non liée



Indépendance des grains constitutifs : travail en compression = transmission de la charge à la couche sous-jacente de la totalité de la charge mais sur une surface plus grande.

Modélisation



A l'interface, couche granulaire – sol, la somme des charges réparties est égale à la charge P.

Couche granulaire non liée

- Sous l'action d'une charge, la couche granulaire non liée travaille essentiellement en compression.
- Pour dimensionner cette couche (épaisseur), il faut que la pression verticale maximale transmise au sol sousjacent soit inférieure à la portance du sol.
- La couche granulaire non liée se comporte comme un sol, elle a :
 - Une déflexion d
 - Une déformation résiduaire Wr


Schéma du module de YOUNG

F I F

∆h : hauteur déformé

h: hauteur du sol

déformation = ∆h/h



F: force

S: surface

contrainte = F/S

Module d'élasticité : contrainte/déformation


$$E = \frac{F/S}{\Delta h/h}$$

Quelques valeurs de E

Matériaux	Module d'élasticité E en Mpa
Acier	210000
Grave ciment	25000
Grave bitume	9000
Grave non traité	100 à 500
Sols	0 à > 200
Limite inférieure d'utilisation en remblai	30
caoutchoucs	10

$$1 \text{ Mpa} = 10^6 \text{ Pa} = 1 \text{ N/mm}^2 = 1 \text{MN/m}^2 = 10 \text{ bar}$$

Avec une couche granulaire traitée au ciment ou une dalle de béton



Compression faible de par la répartition uniforme de la charge + traction par flexion à la base de la couche traitée ou de la dalle


couche granulaire traitée au ciment ou une dalle de béton

- Sous l'action d'une charge, la couche granulaire traitée au ciment ou la dalle en bêton subit une <u>contrainte de compression faible</u> et une <u>contrainte de traction par flexion</u> au niveau de la fibre inférieure.
- Passages répétés = risques de fissuration
- Pour dimensionner cette couche (épaisseur), il faut :
 - déterminer la contrainte à la traction de la couche traitée ou de la dalle et s'assurer qu'elle est inférieure à la contrainte de traction admissible du matériau (ex : Rtf résistance à la traction par flexion > 4,5 Mpa)
 - Apprécier le comportement à la fatigue de la couche traitée ou de la dalle

Conclusion

- Le rôle d'une chaussée est de répartir les charges sur une plus grande surface et de réduire les pressions transmises au sol.
 La chaussée constitue un écran.
- 3 grands types de chaussée :
 - Chaussée souple : matériau non traité ou traité au bitume (travail en compression)
 - Chaussée semi-rigide : matériaux traités au ciment (traction par flexion)
 - Chaussée rigide : dalle en bêton (traction par flexion)

D3) Les couches d'une chaussée




©PM

Les rôles des couches

Chaussée		Rôles
De surface	De roulement	S'opposer à la pénétration de l'eau
	De liaison	Résister aux efforts horizontaux des pneumatiques par cisasaillement (accélération, freinage, rotation des roues non motrices)
D'assises	De base	Résister à la pression verticale
	De fondation	Interface
Plate-forme support	de chaussée (PST)	
De forme		Uniformiser la portance du sol
Arase terrassement (AR)	
Sol support		Possibilité de traiter aux liants hydrauliques

Les types de chaussées La chaussée souple



Chaussée souple en grave non traitée

Avantages

Structures économiques

Inconvénients

- E faible de 100 à 500 Mpa
- Faible rigidité
- Epaisseur élevée

Utilisée pour les routes à faible trafic GNT

©PM 18

Chaussée souple en grave traité aux liants hydrocarbonés

Avantages

- E plus élevé : E de 1000 à 15000 Mpa
- Dosage en liant faible (3 à 6%)

Inconvénients


 Module dépend de la température à 40°C 1/10 du module à 10°C

Utilisable pour les routes à faible trafic mais plus cher

GB: grave bitume

©PM 19

Chaussée semi-rigide



Chaussée semi-rigide

Avantages

- E encore plus élevé : E de 25000 Mpa (grave-ciment)
- Caractéristiques mécaniques élevées


Inconvénients

- Fissures possibles
- Courbe de fatigue plate qui nécessite aucune erreur de dimensionnement et pas de surcharges

Souvent trop cher pour la voirie forestière GTLH / GC : grave ciment

©PM 21

Chaussée rigide



Chaussée rigide

Avantages

- E Très élevé : E de 35000 à 40000 Mpa
- Réduction de l'épaisseur
- Durabilité élevée

Inconvénients

- Fissures possibles
- Courbe de fatigue relativement plate
- Taux de liants élevé : de 12 à 15 %
- Pas d'utilisation en pente

Handicap économique et topographique

©PM 23

Conclusion

Types de structure	Couche surface	Couche de base	Couche de fondation	Epaisseur totale
souple	Enrobé ou enduit ou fermeture ou rien	Traitée au bitume ou non traitée < 15 cm	Non traitée 20 à 90 cm	30 à 100 cm
Bitumineuse épaisse	Enrobé 6 à 14 cm	Traitée au bitum	20 à 50 cm	
Semi-rigide	idem	Traitée au cime	nt 20 à 50 cm	20 à 50 cm
Mixte	tte idem T b		Traitée au ciment De 20 à 40 cm	40 à 75 cm
Inverse	idem	Non traitée de 12 cm	Traitée au ciment de 15 à 50 cm	40 à 80 cm
rigide	Idem ou rien	Béton de cimen	t de 15 à 40 cm	20 à 50 cm

D4) Le trafic

- Le trafic est un élément essentiel du dimensionnement de la chaussée.
- Le poids des véhicules est transmis au sol par l'intermédiaire des pneumatiques sous la forme de pression :
 - véhicule léger : P = 0.22 MPa
 - Poids lourd: P = 0.66 MPa
 - 1 Mpa = 10^6 Pa = 1 N/mm² = 10 bar


Règlementation

Code de la route	Nombre d'essieux	PTAC en T	PTRA en T	Largeur	Longueur	Dérogation Bois PTRA en T
Porteur	2	19		2,55	12	Achat à
	3	26				partir de 2009
	4 et > 4	32				5 essieux
Véhicule articulé	4 et > 4		38	16,5	16,5	48 T 6 et plus 57 T
Train	4		38		18,75	Avant 2009 5 essieux
routier+ train double	5		40			52 T 6 et plus 57 T
	6 et > 6		44			

Le poids maximum que peut supporter un essieu isolé est de 13 T.

26

Exemple



Surcharge

F I F

©PM

Il faudrait multiplier l'épaisseur de la chaussée par 2 sur une chaussée souple. par essieu)

7,5 T (surcharge de 2T

Il faudrait multiplier l'épaisseur de la chaussée par 5,5 sur une chaussée rigide.

28

Effet du trafic

P/ en nbre essieux de 13T	Chaussée souple	Chaussée rigide
2T	0.9 * 10-4	1.8 * 10 ⁻¹⁰
6T	0.02	0.9 * 10-4
10T	0.27	0.04
13T	1	1
15T	2	5.5


Il faut plus de 11 000 passages d'essieux de 2T pour causer un endommagement équivalent à celui d'un essieu de 13T sur une chaussée souple.

Influence des PL sur les coûts de construction

PTRA (T)	Part du trafic (%)	Classe d'agressivité
De 7,5 à 12	23	1
De 19 à 26	9,3	2
> 38	67,7	3

Coefficient d'équivalence des coûts de construction de chaussées

VL	PL 1	PL2	PL3	
1	34	47	63	



Trafic annuel (modèle ONF)

- NE=C*N
 - NE = nombre équivalent d'essieux simple de 13 T
 - C = coefficient d'équivalence
 - N = nombre de camions

Nbre essieux / chaussée	2 essieux	3 essieux	4 essieux et +
Souple	1	0,5	1,5
Rigide	1	2	3

Valeur de C

Exercice

- Route forestière à chaussée souple
- Passage annuel de :
 - 50 camions à 3 essieux
 - 200 camions à 5 essieux dont ¼ en surcharge de 2 t/essieu
- Calcul de NE

Calculs et discussion

- NE = 0,5*50 + 1,5*150 + 3*50
- NE = 400 essieux équivalents de 13 T
- Le nombre sert à évaluer la catégorie de trafic des routes forestières.
- NE ≤ 150 Catégorie T (routes forestières secondaires)
- NE > 150 Catégorie T* (routes forestières principales)

Trafic cumulé

- TC = 365 * N * (d + (t * d * (d-1))/2) * r
- N = nombre de PL par jour
- t : taux de croissance linéaire annuel (2%)
- d = durée de vie de la route (20 ans)
- r = répartition transversale des Pl (1)

*10 ⁶	TC0	TC1	TC2	TC3	TC4	TC5	TC6	TC7	TC8
Lim inf		0,1	0,2	0,5	1,5	2,5	6,5	17,5	43,5
Lim sup	0,1	0,2	0,5	1,5	2,5	6,5	17,5	43,5	

Conclusion

- Le réseau français comporte 2 000 000 km dont 88 % est à faible trafic.
- Les dessertes forestières sont à très faible trafic mais les (sur)charges occasionnent des dégâts importants.
- Il ne faut donc pas sous-estimer la conception des chaussées.

D5) Classification des sols en place

- Peut-on utiliser les matériaux sur place pour réaliser les remblais et les éventuelles couches de forme ?
- Comment le déterminer ?
 - Par leur nature, leur comportement ou leur état
- Nature
 - Granularité et argilosité
- Comportement
 - Résistance au chocs, résistance aux frottements, friabilité pour les sols sableux
- Etat
 - Etat hydrique et portance

D51) Paramètres de nature

- Granularité : analyse granulométrique (annexe 1)
 - D_{max} = dimension maximale des plus gros éléments contenus dans le sol, tamisats à 2 mm et à 0,08 ou 0,063 mm (Le tamisat à 0,080 mm est remplacé par celui à 0,063 mm avec % de passant à 0,063 = 9/10 du % de passant à 0,080)
- Argilosité (annexe 2)
 - L'indice de plasticité IP
 - La valeur au bleu de méthylène VBS ou la masse au bleu MB

4 classes de sol + Rochers

Sols fins

Sols sableux ou graveleux avec fines


• Sols comportant des fines et des gros éléments

• Sols insensibles à l'eau

Photocopie 1 : sols A, B, C, D

Indice de plasticité Ip

Les limites sont des teneurs en eau correspondant à des états physiques du sol analysé.



Ip = wl - wp Ip indice de plasticité wl limites de liquidité wp limites de plasticité

Quelques valeurs de Ip

Photocopie 1 : A2 à A4

<i>IP</i>	Degré de plasticité
0 à 5	Non plastique
5 à 12	Peu plastique
12 à 25	Moyen Plastique
> 25 à 40	Très Plastique
> 40	Très plastique

VBS valeur au bleu

- Cet essai permet d'observer la quantité et l'activité de la fraction argileuse contenue dans un sol ou un matériaux rocheux.
- Pour ce faire, on fixe, sur les grains d'argile des molécules de bleu de méthylène et par un test simple, on évalue la quantité de bleu fixé.
- On en déduit la Vbs (valeur au bleu du sol), ou Mbs (masse au bleu du sol) qui est un indicateur essentiel dans la classification des sols concernés par les travaux de terrassement.

Valeurs de VBS

Photocopie 1 classe A

Valeurs de VBS	Propriétés
< 0.1 + tamisat à 80 μm ≤ 12%	Sol insensible à l'eau Classe D
Entre 0,1 et 0,2	Insensible à l'eau : sables et graves
Entre 0,2 et 1,5	Sols sablo-limoneux, sensible à l'eau
Seuil 1,5 et 2,5	Sols sablo-argileux, peu plastique
Entre 2,5 et 6	Sols limoneux de plasticité moyenne
Entre 6 et 8	Sols argileux
> 8	Sols très argileux

D52 Paramètres de comportement dynamique

- Les sols de nature comparable peuvent se comporter de manière différente sous l'action de charges identiques.
- 3 essais :
 - Résistance aux chocs : L_A Los Angeles
 - Résistance aux frottements en présence d'eau :

M_{DF} Micro Deval

F_s friabilité des sables

(Modes opératoires en annexe 3)





L_A Los Angeles, M_{DE} Micro Deval et F_S friabilité des sable

Essais	Test	Mesures	Seuil
L _A Los Angeles	Simule le passage répété d'un poids lourd qui risque de fragmenter les granulats	Passing à 1,6 mm Plus il est élevé, plus les granulats sont tendres.	L _A ≤ 45
M _{DE} Micro Deval	Simule le comportement d'un granulat par temps de pluie	Idem Plus il est élevé, plus les granulats s'usent vite.	M _{DE} ≤ 45
F _s friabilité des sable	Pour les sols sableux	Refus à O,2 mm Plus il est élevé plus les sables sont friables	F _s ≤ 60

Photocopie 1: D 21 à

D 32

Photocopie 1 : D11 et D12

45

A53 Paramètres d'état

- Il s'agit des paramètres qui ne sont pas propres au sol, mais fonction de l'environnement dans lequel il se trouve. L'état hydrique du matériau est le principal des paramètres.
 - Teneur en eau / Optimum Proctor Normal Ralph R. Proctor (1933)
 - Indice de consistance M. Atterberg (1911).
 - Indice portant immédiat

(Modes opératoires en Annexe 4)

A531 Teneur en eau naturelle

$$W_{N} = \frac{PH-PS}{PS} * 100$$

W_N = teneur en eau exprimée en %


PH = poids humide

PS = poids sec


Définition:

Quantité d'eau exprimée en % que contient un solide.

- Pesée de l'échantillon humide (30 à 50 gr pour les argiles, 1 à 3 kg pour les graviers et sables)
- Etuvage de l'échantillon à 105°C (jusqu'à ce que la masse reste constante)
- Pesée de l'échantillon sec



Grossissements progressifs dans une argile très plastique (Indice de plasticité 60), composée de 60 % de smectites et 40 % d'illite. L'échantillon a été compacté à une faible teneur en eau et une faible densité.



Photographies prises successivement au cours d'un cycle humidification-séchage dans un sable argileux. On peut distinguer les paquets argileux "collés" sur un grain de sable de quelques centaines de microns.

Etats hydriques


Photocopie 1 : sols A1

Etats hydriques	
Th: très humide	Pas de réemploi du sol
H : humide	Réemploi après aération
M : moyennement humide	Optimum
S:sec	Réemploi après arrosage
TS: très sec	Pas de réemploi du sol

Quels sont les paramètres pour caractériser cet état hydrique ?

Optimum Proctor Normal


Mode opératoire : annexe 4




Graphiques Proctor normal

W_{OPN}: teneur en eau à l'optimum Proctor

D_{OPN}: densité à l'Optimum Proctor



Ce sol a besoin de beaucoup d'eau pour humidifier ses éléments. De plus, la courbe est pointue, sa plage de compacité est faible.



A l'inverse, ce sol a besoin de moins d'eau pour humidifier ses éléments et la courbe est plate.

Ce sol contient peu d'éléments fins mais il possède une grande latitude de compacité.

Autres utilisations

Photocopie n°1 sols A1

- Teneur en eau relative
 - Comparer la teneur en eau naturelle (W_N) de la fraction O/20 par rapport à celle de l'Optimum Proctor Normal (W_{OPN}) .
- Compacité ou qualité du compactage (contrôle au panda)
 - Dc= 100 *densité sèche du matériau / Dopn
 - 2 valeurs de densification après compactage : Dc m (moyen) et Dc fc (fonds de couche)

	Dcm en % de Dopn	Dc fc en % de Dopn	Qualité
Couche de base	≥ 100	≥ 98	Q1
Couche de fondation	≥ 97	≥ 95	Q2
Couche de forme	≥ 98,5	≥ 96	Q3
Remblai	≥ 95	≥ 92	Q4

D532 Indice de consistance

- Position de la teneur en eau naturelle W_n par rapport aux limites d'Atterberg W_l et W_p
- IC = $(W_1 W_n) / (W_1 W_p)$

Photocopies 1 : sols A2

D533 Portance

- La portance d'un sol est sa capacité à résister au poinçonnement.
- Le pouvoir portant peut être défini par la capacité d'un sol à supporter une charge sans se déformer.
- La portance peut se mesurer par le :
 - CBR : valeur du poinçonnement CBR sur une éprouvette de sol compacté à l'énergie proctor
 - Essai à la dynaplaque : mesure de la déflexion et calcul de l'indice portant immédiat
 - Poutre de Benkelman : mesure de la déflexion

Les 3 essais







Mode opératoire : annexe 4

Valeur de CBR

Photocopies 1 : sols A1

CBR	EV en Mpa	Plateforme
≤ 6	≤ 30	Inapte
De 6 à 10	De 30 à 50	PF1 déformable
De 10 à 24	De 50 à 120	PF2 Peu déformable
De 24 à 40	De 120 à 200	PF3 Très peu déformable
> 40	> 200	PF4

Ev > 30 Mpa pour une plateforme destinée à supporter une chaussée.

on peut estimer que : Ev (Mpa) = 5 CBR

D6) Réemploi des terres

- Exercice
- Classer le sol suivant :
- Dmax = 20 mm
- Tamisat à 80 μ m = 15%
- WI = 40% et Wp = 20%
- VBS = 2.5
- IPI = 6
- Réponse ? Quel est son caractère principal ?

Réponse

- Sol B6h
- Sables ou graves argileux à très argileux
- L'influence des fines est prépondérante
- Grande sensibilité à l'eau

Conditions de mise en œuvre des matériaux en remblais

- Critères
 - Type de sol
 - Situation météorologique
 - 6 Conditions d'utilisation

Photocopie n°2

Le cas B6h

- Remblais
 - Si pluie non
 - Ni pluie ni évaporation
 - T traitement à la chaux pour diminuer la teneur en eau
 - C : compactage moyen
 - Si pas de pluie et évaporation importante
 - E : décapeuse (extraction en couches)
 - W : aération du matériau
 - R : épaisseur de couche de 20 cm à 30 cm
 - C : compactage moyen
 - H: hauteur de remblai < 10 m sinon tassement



Conditions de mise en œuvre des matériaux en couche de forme

- Critères
 - Type de sol et état du matériau lors de l'extraction
 - Situation météorologique
 - 4 Conditions d'utilisation

Photocopie n°2

Le cas B6h

- Couche de forme
 - Si pluie arrêter l'extraction
 - Si pas de pluie
 - T traitement mixte chaux + ciment
 - S protection de l'arase couche de forme par un enduit de cure
 - Avant traitement =PST n°1 et AR1
 - Après traitement sur 0,35 = PST n°4 et AR2
 - E couche de forme = de 0,35 à 0,5 m et classe PF3

Module (Mpa)	30		50		120		200	
Classe de plate-forme		PF1		PF2		PF3		PF4

Traitement de l'arase

	Sols fins et argi A1,A2,A3	Sables et graves B5, B6	
Portance avant traitement	Non mesurable à 15 MPA	De 15 à 40 Mpa	Non mesurable à 30 MPA
Portance après traitement sur 35 cm	≥ 20 (pas suffisant)	≥ 30	≥ 30
Portance après traitement sur 50 cm	≥ 30	≥ 40	

Couche de forme

Portance de l'arase en MPA	30 à 40	40 à 60
Sols traités en place		
Sols A traité à la chaux sur place	35 cm → PF2	35 cm → PF3
Sols B traité aux liants sur place	50 cm → PF3	
GNT	Géotextile + 40 cm → PF2	Géotextile + 25 cm → PF2
GC		30cm → PF3

Module (Mpa)	30		50		120		200	
Classe de		PF1		PF2		PF3		PF4
plate-forme								

Les traitements de sols en place (annexe 5)

• Le traitement est une opération qui consiste à mélanger un sol naturel avec de la chaux et/ou un liant hydraulique. Il permet, en améliorant ses caractéristiques, d'utiliser un sol qui était impropre à l'état naturel.




Traitements à la chaux

 Le traitement à la chaux (vive) permet de diminuer très rapidement la teneur en eau et ainsi de rendre « portant » des sols non circulables à l'état naturel.

Lorsque le sol est argileux, le traitement à la chaux (vive, éteinte ou lait de chaux) augmente à long terme ses caractéristiques mécaniques. Les dosages moyens en chaux sont de l'ordre de 2 à 5 %

Effet du traitement à la chaux sur la consistance d'un sol Avant IP traitement Domaine Domaine Domaine solide plastique Teneur en eau croissante Après traitement Effet du traitement à la chaux sur la consistance d'un sol 1°) Assèchement : la teneur en eau du sol avant traitement en est réduite en e'n.

2°) Floculation: le traitement à la chaux déplace vers la droite le domaine solide du sol. Ce dernier peut donc accepter une teneur en eau supérieure en restant solide. L'indice de plasticité lp = LL-Lp (limite de liquidité-limite de plasticité) est réduit.



Traitements hydrauliques

• Les liants hydrauliques habituellement utilisés en traitement de sols sont les ciments ou autres mélanges. Le dosage moyen en liant hydraulique est de l'ordre de 4 à 8 %

	Dosage moyen en						
Nature du sol	Chaux		Traitement mixte				
			Chaux	Ciment			
Sols fins moyennement à fortement argileux	Chaux vive : 2 à 4 % Chaux éteinte : 3 à 5 %		-	-			
Sols plastiques	-		1 à 2 %	4 à 6 %	Utilisés en couches		

D7) Les granulats

- Origine
- Classification
- Caractéristiques











©PM

Exploitation de roches ou d'alluvions






On obtient alors des granulats



Process



Origine granulats en France

alluviounaires millions de tonnes

102 millions de tonnes

ignations in the second of the


Classification des matériaux


TERME	DEFINITION
FILLER	La plupart des grains passent au tamis de 0,063mm
FINES	Fraction granulométrique d'un granulat qui passe au tamis de 0,063mm
SABLE	Mélanges bitumineux et enduits: D ≤ 2 mm
	Matériaux traités et non traités 0/6,3mm
GRAVILLON	Mélanges bitumineux et enduits: d ≥ 2mm et D ≤ 45 mm
	Matériaux traités et non traités : d ≥ 1mm et D > 2 mm
GRAVE	Granulats formés d'1 mélange de gravillons et de sable (peut provenir d'1 mélange ou d'1 fabrication directe)

d : dimension théorique du plus petit élément en mm.

D: dimension théorique du plus gros élément en mm.

Classes de résistance mécanique LA et MDE






©PM

/5

PSV (polisched stone value)



 \wedge

Les calcaires durs ont un PSV maximum de l'ordre de 46

En couche de liaison (art 7) ils sont catégorie C

En couche de roulement (art 8) ils ne sont pas admis

Les éruptifs peuvent être A ou B ou C

Vsi=valeur spécifiée inférieure

Mode opératoire : annexe 6

Usages	Caractéristiques	GNT	GTLH	Usages	BETON	ENDUIT	sup.
Fondation	Intrinsèques des gravillons	Е	Е	Fondation	D		
	Fabrication des gravillons	IV	III		III		
	Fabrication des sables	С	b		а		
	Angularité des gravillons et des sables	Ang4	Ang4				PM
Base	Intrinsèques des gravillons	Е	E	Roulement	С	С	() () () () () () () () () () () () () (
	Fabrication des gravillons	IV	III		III	II	
	Fabrication des sables	С	b		а		
	Angularité des gravillons et des sables	Ang 4	Ang4			Ang 2	(77)
CDECIFICATIONS DUICAGE DOUB VOIDIE FORESTIERE							

SPECIFICATIONS D'USAGE POUR VOIRIE FORESTIERE

D8) les différents produits



A81 Les Tout venant et GNT graves non traités

A82 Les liants hydrocarbonés et leur mélange

A83 Les liants hydrauliques et leur mélange

A84 Les géotextiles

A85 Les enduits superficiels

D81 Matériaux non normés : Tout venant

 Front de carrière ou pieds de tir : attention à la teneur en fines et donc sensibles à l'eau

On peut citer dans le CCTP : Normes GTR / guide des terrassements routiers

Granularité: 0/100, 0/150, 0/250, 0/300

 Après scalpage ou concassage primaire on obtient alors du 80/250 par exemple

Utilisables pour la couche unique ou de forme ou de fondation

D81 Les GNT

Les GNT B sont de meilleure qualité (granulométrie et teneur en eau idéales), mais elles coûtent plus cher.

Elles peuvent être obtenues de deux manières soit :


- Obtenue en une seule fraction on obtient alors des GNT de type A
- En mélangeant dans une centrale à plusieurs trémies sables et gravillons selon une formule préétablie; on obtient des GNT de type B (anciennes GRH graves recomposées humidifiées)

Granularité: O/14; 0/20; 0/31,5; 0/63 (mm)

Utilisables pour la couche de forme avec géotextile, couches de fondation et base

D81 Coût du transport





D82 Les liants hydrocarbonés

Liants hydrocarbonés

- goudron
- bitume
- émulsion bitume


- 2 fonctions : maintenir une cohésion entre les grains d'agrégat et assurer l'imperméabilisation du matériau pour la couche de roulement
- Ils doivent donc se déformer sans cassure ni arrachement (cohésion) et adhérer fortement aux granulats (adhésivité).

Caractéristiques

Types	Origine	adhésivité	fluidité	vieillissement
goudron	Distillation de la houille	bonne	Grande (mise en œuvre à 100°C)	Rapide
bitume	Distillation du pétrole	Moins bonne	Moins fluide (mise en œuvre à 180°c)	Lentement

Le goudron n'est plus utilisé car son innocuité n'est pas démontré. 83

Distillation sous vide



Les émulsions bitumes

 Pour augmenter la fluidité des bitumes, on peut les mélanger à de l'eau (31 à 40%) et à un savon émulsif. L'eau s'évapore lorsque l'émulsion est répandue, c'est la rupture. Ces émulsions sont caractérisées par une faible viscosité (emploi à froid), une fragilité de la stabilité (stockage délicat) et leur vitesse de rupture.

Deux exemples

Couche de roulement

BBS 2 : béton bitumineux

souple faible trafic

Normes C, III, a

Epaisseur: 3 à 6 cm

Granularité: 0/10

% liants: 5,8 à 6,2 %

Couches d'assise

GB: grave bitume

Normes D, III, a

Epaisseur : de 6 à 14

cm

Granularité: 0/14

% liants: 3,8 à 4,2 %

D83 Les liants hydrauliques

- ciments (calcaires argileux)
- laitiers (sous-produits de la fabrication de la fonte)
- Sont utilisés pour remplacer les liants bitumineux acides qui ont une mauvaise affinité avec les roches très siliceuses comme certains alluvions, les granites et les gneiss.
- Associés aux graves, ils permettent d'augmenter leur cohésion

Un exemple de GTLH

forme et assises

GC: grave ciment

Normes E, III, b

Epaisseur: 18 à 28 cm

Granularité: 0/14 et 0/20

% liants: 3 à 4 %

D84 Les géotextiles

Définition

 Matériaux tissés, non tissés ou tricotés, perméables, à base de polymères, utilisés dans le domaine de la géotechnique et du génie civil.







Les polymères

- Les produits naturels
 - Lin, coco, jute
- Le polypropylène
- Le polyéthylène
- Le polyamide
- Le polyester

Les types de géotextile







 Non-tissés : nappes de textiles réalisées par l'assemblage de fibres réparties aléatoirement. (les plus utilisés)




 Tricotés : deus nappes de fils parallèles sont assemblées par un fil de liaison comme des filets (tuyaux de drainage)

Les six fonctions

- Mécaniques
 - Séparation (entre deux couches)
 - Renforcement (résistance à la traction)
 - Protection (des éléments poinçonnant)
- Hydrauliques
 - Filtration (perméable mais retient les fines)
 - Drainage (écoulement de l'eau)
- Lutte contre l'érosion (talus)

Choix du géotextile





65QUAL 14 ruo des Recolettes - 25816 Part Tel. 81 del 80 19 36 Pas : 81 del 80 19 30

Colonne1	masse surfacique	RT	
	g/m²	kN/m	
T31	115	8,1	L
T41	160	12,1	
T51	210	16,1	
T61	260	20,1	
T71	320	25,1	

D85 Les enduits superficiels

- Monocouche
- Monocouche double gravillonnage
- Bicouche
- Tricouche


Exemples

Types	liant	gravillons	utilisation
Monocouche	1 couche d'émulsion bitume à 69%	4/6 (8à9l/m²)	Remettre à neuf un multicouche
Monocouche double gravillonnage	1 couche d'émulsion bitume à 69%, 1,9kg/m²		Un peu plus résistant
Bicouche	2 couches d'émulsion bitume à 69 % 0,9kg/m ² 1,2 kg/m ²	6/10 (8à9l/m²) 2/4 (5à6l/m²)	Le plus utilisé
Tricouche	3 couches d'émulsion		Trop cher

D9) Les chaussées types


- <u>Utilisation de la formule de Peltier</u>
- e = 482,4/(CBR+5)
- e : épaisseur de la chaussée
- exemple : portance d'un sol de 30 Mpa soit CBR= 6
- e = 43 cm

Epaisseur de la chaussée




Epaisseur

Epaisseur chaussée en cm en fonction de l'IPI et du trafic




©PM

Epaisseur compactée sur géotextile



D10 Le compactage



Dc = masse volumique apparente

P = poids des solides

V = volume



P stable / V diminue / Dc augmente car Dc = P/V

10


Loi du logarithme

- Dc = a log n + b
 - Dc = masse volumique apparente
 - a = pente de la droite
 - n= nombre de passes
 - b = ordonnée à l'origine
- On détermine Dopt en laboratoire et on calcule le nombre de passes
- Fonction log = les dernières passes sont €

Loi du gradient

- Dc = f(Z)
 - z = profondeur

Il faut compacter des couches à faible épaisseur



10 2

Tolérance

- Compacité ou qualité du compactage (contrôle au panda = annexe 4)
 - Dc= 100 *densité sèche du matériau / Dopn
 - 2 valeurs de densification après compactage : Dc m (moyen) et Dc fc (fonds de couche)

	Dcm en % de Dopn	Dc fc en % de Dopn	Qualité
Couche de base	≥ 100	≥ 98	Q1
Couche de fondation	≥ 97	≥ 95	Q2
Couche de forme	≥ 98,5	≥ 96	Q3
Remblai	≥ 95	≥ 92	Q4

Mode opératoire

- Essai au laboratoire
 - Proctor
- Calcul du nombre de passes en fonction de l'engin et du type de couche
- Contrôle
 - Panda
- OU CONTRÔLE CONTINU SUR COMPACTEUR

Engins

 Automobile monocylindre vibrant lisse ou à pieds dameurs (remblais argileux)





http://france.cat.com/cda/layout ?m=256261&x=11

Cas du projet 2010

Passant à 0,08 : 11,7%

■ VBs : 0,18

■ IPI: 42

Dopn: 1,77 t/m3 à W%: 13,7%

Questions:

Type de sol, comportement, portance de l'arase, couche de forme ?

Chaussée: épaisseur, structure

Compactage : contrôle



Les normes européennes des granulats

- Caractéristiques
- Intrinsèques des gravillons

Caractéristiques

FTP : fiche technique produit

	ARTICLE 7 (Fondation	, base et liaison)	ARTICLE 8 (Roulement	en liant bitumineux)
CARACTERISTIQUES	ESSAIS	CODES	ESSAIS	CODES
Intrinsèques des gravillons et de la fraction gravillon des graves	LA MDE	De B à F	LA MDE PSV	De A à C
De friabilité pour la fraction sable			Friabilité des sables	
De fabrication des gravillons	Granularité Teneur en fines Aplatissement	De III à V	Granularité Teneur en fines Aplatissement	De I à III
De fabrication des sables et graves	Granularité Propreté	De a à d	Granularité Propreté	a
D'Angularité des gravillons et des sables alluvionnaires et marins	Analyse visuelle Vitesse d'écoulement	De Ang 1 à Ang 4	Analyse visuelle Vitesse d'écoulement	
De sensibilité au gel	Essai d'absorption d'eau		Essai d'absorption d'eau	
De masse volumique des gravillons sables et graves	Masse volumique des granulats préséchés	Valeur sur FTP	Masse volumique des granulats préséchés	Valeur sur FTP
Des Fillers des sables et graves pour enrobés d'assise et de liaison	Granularité, masse volumique, MB, porosité Rigden, ∆T bille et anneau		Granularité, masse volumique, MB, porosité Rigden, ΔT bille et anneau	
Complémentaires pour recyclés	Teneur en sulfates	De Ssa à Ssc		[10]
Complémentaires pour granulats de laitier	Désintégration volumique et des silicates biocalciques et de fer		Désintégration volumique et des silicates biocalciques et de fer	

	ARTICLE 7 (Fondation	, base et liaison)	ARTICLE 8 (Roulement en liant bitumineux)	
CARACTERISTIQUES	ESSAIS	CODES	ESSAIS	CODES
Intrinsèques des gravillons et de la fraction gravillon des graves	LA MDE	De B à F	LA MDE PSV	De A à C

LA: Los Angeles déjà vu

MDE: Micro-Deval en présence d'eau

déjà vu

PSV : polissage accéléré : polissage des

Assises et matériaux et mesure de la rugosité

Plus le PSV est élevé, meilleur il est!

45<PSV<65 (annexe 6)

Normes européennes

Note du CFTR n°10 (2005)

XP P 18-545 - ARTICLE 7 : CHAUSSEES COUCHES DE BASE , LIAISON ET FONDATION XP P 18-545 - ARTICLE 8 : CHAUSSEES COUCHES DE ROULEMENT

Catégories NF EN

Spécifications complémentaires de la norme XP P 18-545

CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES

Cod	les	Los Angeles	Micro-Deval	Polissage accéléré	Codes	
		LA ₂₀	M _{DE} 15	PSV 56	Anc	A (1)
B (1)	Bnc			PSV 50	Bnc	B (1)
C (1)	Cnc	LA ₂₅	M _{DE} 20		Cnc	C (1)
D (1)	Dnc	LA ₃₀	M _{DE} 25	-		
E (1)	Enc	LA ₄₀	M _{DE} 35			
(1) Une compensation maximale de 5 points est possible entre les valeurs de LA et de Mb∈						

Voirie forestière pour des GNT

Base, liaison, fondation = code E LA_{40} soit $LA \le 40$ et MDE_{35} soit $MDE \le 35$ Roulement = Code C PSV50 soit $PSV \ge 50$

Caractéristiques de fabrication

Fuseau de spécification:

- ·limité par Li et Ls (spécifiés dans la norme)
- Régularité de la production : Fuseau de régularité
 - •limité par Vsi et Vss, Vss Vsi = e (étendue donnée par la norme)
 - ·le carrier se fixe Vss et Vsi et s'engage dessus


Fuseau de fabrication

Caractérisé par Xf et sf Xf: moyenne de fabrication

sf: écart type


•Domaine d'acceptation:

- Moins de 15 résultats: tous les x, à l'intérieur du fuseau de régularité
- •Plus de 15 résultats
 - Chacun des résultats doit être compris entre les valeaurs Vss et Vsi +- l'incertitude des essais
 - Le fuseau de fabrication doit être contenu dans le fuseau de régularité.



11

Gravillons



Gravillons

Granulats pour chaussée : fondation, base et liaison

	Granularité							Teneur	FI
code	2*D	1.4*D	D	D/1.4	D/2	d	d/2	en	
				(2)	(3)			fines	
III			Ls 99			Ls 20			
			Li 85 (1)	Ls 80 Ls 70	Ls 70	Li 0	Vss 5	Vss 1	Vss 25
	Vsi	Vsi 98	e10 (± 5)	Li 25 ou Li 20	Li 20	e 10 (± 5)			(4)
IV	100		Ls 99	e 30(±15) e 30(±15)	e 35 (±17.5)	Ls 20			
			Li 80			Li 0	Vss 5	Vss 2	Vss 35
			e10 (± 5)			e 15 (± 7.5)			
V									

(1): Li= 80 si D ≤ 2*d ou si utilisation en GTLH ou GNT

(2) : si 2 ≤ D/d <4

(3) : si D/d ≥ 4

(4): Vss35 pour usage en GTLH ou GNT

L : fuseau de spécification

Vs : fuseau de régularité / e=Vss-Vsi

Gravillons

Granulats pour chaussée: Roulement

Code		Granularité						Teneur	FI
	2*D	1.4*D	D	D/1.4	(2)	d	d/2	en fines	
I								Vss 0.5	Vss15
			Ls 99	Ls 80	Ls 70	Ls 20 (3)			(5)
II	Vsi	Vsi 98	Li 85(1)	Li 25 ou	Li 20	Li 0	Vss 5	Vss 0.5	Vss20
	100		e10 (± 5)	e 30(±5)	e 30(±5)	e 10 (± 5)	(4)		(5)
III								Vss 1	Vss25

- (1): sur les gravillons de classe granulaire serrés d/D où D ≤ 2*d, le passant à D de la catégorie G_c 85/20 est abaissé à 80 %
- (2): $si \ 2 \le D/d < 4$
- (3) : Ls 15 si emploi en formule discontinue ; la valeur Ls =15 doit être indiquée sur la FTP
- (4) : Vss 2 si emploi en formule discontinue ; la valeur Vss =2 doit être indiquée sur la FTP
- (5): Vss est majorée de 5 si D ≤ 6.3 mm.

Normes européennes

Note du CFTR n°10 (2005)

XP P 18-545 - ARTICLE 7 : CHAUSSEES COUCHES DE BASE , LIAISON ET FONDATION XP P 18-545 - ARTICLE 8 : CHAUSSEES COUCHES DE ROULEMENT

Catégories NF EN Spécifications complémentaires de la norme XP P 18-545

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION DES GRAVILLONS

Codes	Granularité	àDetd	à D/1,4 ou	I D/2	Propreté	Aplatissement	Codes
			NF EN 13242	NF EN 13043			J
	G _c 85/20 (1)	e 10		G _{25/15}	f _{0,5}	FI ₁₅ (6)	
1				ou G _{20/15}	f _{0,5} (3)	FI ₂₀ (7)	ı
III	G _C 85/20 (2)]	GT _c 25/15		f ₁ (4)	FI ₂₅ (8)(9)	
IV	Gc80/20	e 15	ou GT _c 20/15 ou GT _c 20/17,5	•	f ₂ ⁽⁵⁾	Fhs	-
٧		Autre	es catégories de la n	omes NF EN 1	3242 : FTP renseigné	e]
	(1) G _C 85/15 si en formule	e discontin	(3) f ₁ si MB _F ue (4) f ₂ si MB _F		iD ≤ 6,3 ⁽⁷⁾ Fl ₂₅ siD ⁽⁸⁾ Fl ₃₀ siD		Notes NF EN 13043
	²⁾ Gc80/20 pc	our GNT or	uGTLH ⁽⁶⁾ ½ pour G	NT ou GTLH	⁹ f ₄ si <i>MB</i> _F 10 (9) <i>F l</i> ₃₅	pour GNT et GTLH	Notes NF EN 13242

Voirie forestière pour des GNT

Base, liaison et fondation = code IV Gc80/20 (limite inférieure D à limite sup d) Propreté f2 = % à 0,063mm $\leq 2\%$ Aplatissement FI 35 = % d'aplatis $\leq 35 \%$

Roulement = code III $Gc85/20 - f_1$ et FI_{25}

Md⊘ DM

Fabrication des graves et sables

	ARTICLE 7 (Fondation	, base et liaison)	ARTICLE 8 (Roulement en liant bitumineux)	
CARACTERISTIQUES	ESSAIS	CODES	ESSAIS	CODES
De fabrication des sables et graves	Granularité Propreté	De a à d	Granularité Propreté	a

Granularité: fuseaux

Propreté:

VBS ou MB: valeur au bleu

SE: équivalent sable = floculation des


argiles

Sable pur = 100


40<SE<60 (annexe 2)

11 ⁷

Graves et sables



Graves et sables



Normes européennes

Note du CFTR n°10 (2005)

XP P 18-545 - ARTICLE 7 : CHAUSSEES COUCHES DE BASE , LIAISON ET FONDATION

XP P 18-545 - ARTICLE 8 : CHAUSSEES COUCHES DE ROULEMENT

Catégories NF EN Spécifications complémentaires de la norme XP P 18-545

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION DES SABLES ET GRAVES

0741710	AO IEMO MAGEO DE L'ADMONMON DES GADEES ET GRAVES				
Codes	Granularité		Propreté des élé	ments < 2 mm	Code
	NF EN 13242	NF EN 13043	SE ou	MB	
a		G _F 85 ⁽³⁾	SE ₆₀	MB ₂ (4)	а
b	G _F 85 GT _F 10 ⁽¹⁾	G _{TC} 10	SE ₅₀	MB _{2,5}	-
С	G _F 80 G T _F 10 ⁽²⁾	-	SE ₄₀	MB ₃	
d	Autres catégories de l	a norme NF EN	13242 : FTP renseigne	ée	
Notes	(1) GA85 et GTA10 si D > 6,3 mm	(3) G _A (85 si 2 < D ≤ 6,3 mm		Notes
NF EN 13242	⁽²⁾ G _A 80 et GT _A 10 siD > 6,3 mm	⁽⁴⁾ Imp	lique l'appartenance à l	a catégorie MB _F 10	NF EN 13043

Voirie forestière pour des GNT

Base, liaison et fondation = code c

G_F80 (limite inférieure D)

Propreté SE40 : équivalent sable ≥ 40

MB: valeur de bleu ≤ 3

Roulement = code a G_F85-SE_{60} et MB_2

Angularité des gravillons et des sables alluvionnaires et marins

	ARTICLE 7 (Fondation	, base et liaison)	ARTICLE 8 (Roulement en liant bitumineux)	
CARACTERISTIQUES	ESSAIS	CODES	ESSAIS	CODES
D'Angularité des gravillons et des sables alluvionnaires et marins	Analyse visuelle Vitesse d'écoulement	De Ang 1 à Ang 4	Analyse visuelle Vitesse d'écoulement	

L'analyse visuelle consiste à déterminer la proportion des grains concassés, semi-concassés et roulés.

La vitesse d'écoulement : l'essai consiste à mesurer le temps d'écoulement d'un volume standart à travers un orifice calibré dans un couloir incliné et vibrant. Plus le temps est long, meilleur est l'angularité.

Degré de concassage

	Φ	Pot	ırcentage en masse	e de
Code des granulats alluvionnaires	Catégorie EN	grains entièrement concassés	grains entièrement concassés ou semi-concassés	grains entièrement roulés
	C _{100/0}	90 - 100	100	0
Concassés	C _{95/1}	30 - 100	95 – 100	0 – 1
	C _{90/1}	30 - 100	90 – 100	0 – 1
	C _{90/3}	30 - 100	90 - 100	0 - 3
Semi-concassés	C _{50/10}	-	50 - 100	0 - 10
Seilli-Colleasses	C _{50/30}	-	50 - 100	0 - 30
Semi-roulés	C _{-/50}	-	-	0 - 50
Sellii-loules	C _{-/70}	-	-	0 - 70
Roulés	C _{Déclaré}	-	-	Valeur déclarée >70

Normes européennes

Note du CFTR n°10 (2005)

XP P 18-545 - ARTICLE 7 : CHAUSSEES COUCHES DE BASE , LIAISON ET FONDATION XP P 18-545 - ARTICLE 8 : CHAUSSEES COUCHES DE ROULEMENT

Catégories NF EN Spécifications complémentaires de la norme XP P 18-545

ANGULARITE DES GRAVILLONS ET DES SABLES D'EXTRACTION ALLUVIONNAIRE OU MARINE

Codes	Gravil	Gravillons			
	Pourcentage de surfaces cassées	(NF EN 933-5)	Essai d'écouler	ment (NF EN 933-6)	
	NF EN 13242	NF EN 13043	Alternatif (1)	NF EN 13043 (2)]
Ang 1		C 95/1	E _{CG} 110	E _{CS} 38 (3)	Ang 1
Ang 2	C 90/3	C 90/1	E _{CG} 105	E _{CS} 35	Ang 2
Ang 3	C 50/10	C 50/10	E _{CG} 95	E _{CS} 30	Ang 3
Ang 4	C NR/50	-	E _{CG} 85	E _{cs} déclaré	Ang 4
	⁽¹⁾ Sur la fraction granulaire 4/6.3, 6.3/10,	(2) Sur la fraction 0/	2 des (3) Ecs	35 sous réserve d'une	1
	4/10 ou 10/14 la plus représentée	sables et graves no		ation à l'essai d'orniérane	l

Base, liaison et fondation = code Ang4 C_{NR/50} (pas plus de 50% roulés) Roulement = code Ang1 $C_{95/1}$ (pas plus de 1% de roulés) E_{CG} 110 et E_{CS} 38

Résistance au gel / dégel

 Un échantillon de granulat 8/16 est imbibé dans l'eau pendant 24 heures, puis soumis à 10 cycles de gel et dégel. La résistance au gel est appréciée par leur perte de masse.

Normes européennes	Catégorie	Résultats en %
Béton	F1	F ≤ 1
GNT + GTLH + enduits	F2	1 < F ≤ 2

Annexes

- 1 / Analyse granulométrique
- 2/ Argilosité
 - IP : Indice de plasticité
 - VBS ou MB (valeurs au bleu)
 - SE : équivalent sable
- 3 / Comportement dynamique
 - Los angeles LA, Micro Deval MDE et friabilité des sables FS
- 4/ Paramètres d'état
 - Etat hydrique
 - Optimum proctor
 - Portance (IPI)

- 5/ Traitement des sols à la chaux ou aux liants hydrauliques
- 6/ Caractéristiques intrinsèques
 - PSV polissage accéléré
- 7/ Fabrication
 - Aplatissement

1 Analyse granulométrique

Pesée de l'échantillon sec

Pesée du passing pour un tamis

Calcul du rapport :

Poids sec du passing

Poids sec de l'échantillon



Exemple:


Tamis à tôle perforée à trous carrés de 5 mm

rapport = 84%



12 6

Analyse granulométrique



2 Indice de plasticité Mode opératoire

Echantillon de mortier auquel on fait varier la teneur en eau

- Limites de liquidité : on sépare le mortier avec un poinçon en forme de V d'une largeur de 1 cm; tant que l'échantillon est capable de se refermer après une série de 25 chocs normalisés, le mortier est considéré à l'état liquide.
- Limites de plasticité : on roule I 'échantillon en un cylindre de 3 mm, tant que le cylindre ne se casse pas il est considéré comme plastique





VBS: Mode opératoire

Mélange = 30 gr de fraction 0/5 mm + 200 ml d 'eau distillée + agitation

Rajout successif de 5 cm3 puis de 2 cm3 de BM

Test sur papier filtre (test de la tâche)





Test négatif

Test positif


VB = V/f

VB: valeur au bleu

V : volume cumulée de

BM

F: masse sèche en g



- L 'essai se fait sur la fraction 0/2 des sables et graves (120 g)
- Après un lavage normalisé, le sable et les fines floculées sont laissés reposer 20 minutes.
- On mesure la hauteur de sable sédimenté h2 et la hauteur de sable propre plus fines floculées h1.
- Le rapport en pourcentage SE est d'autant plus proche de 100 que le sable testé est propre (pas d'argile ou d'ultra fines).

©PM

3 Essai Los Angeles L_A

Mode opératoire :

tourner

pendant

500 tours

Ordre de grandeur LOS ANGELES: Grès : = 13 Granit : = 18 Très bon calcaire blanc : = 35 Calcaire moyen : = 50

Jarre métallique

On fait

5kg de granulats + billes d'acier de D de 5 mm

On quantifie le passing à 1,6 mm exprimé en %.

Plus le L.A. est élevé, plus les

Limite L_A < 45

elevé, plus les 13

granulats sont 1

tendres.

Essai Micro-Deval

 M_{DE}

Mode opératoire :

Pour les travaux routiers on demande en général un M_{DE} < à 27 avec une limite maxi de 45 Ordre de grandeur M_{DE} Calcaires = 30 Alluvions siliceuses de Garonne = 10 à 12

500 gr de granulats + billes d'acier de D de 10 mm + eau

On quantifie le passing à 1,6 mm exprimé en %.

Jarre métallique On fait tourner pendant 5 heures

Plus le M.D.E est élevé, plus 13 les granulats 2 s'usent vite.

Essai Friabilité des sables F_S

Mode opératoire :

500 gr de sable 0.2/2 mm+ billes d'acier de D de 30, 18 et 10 mm + 2.5 I d'eau

Jarre métallique

On quantifie le refus à 0.2 mm exprimé en gr.

On fait tourner pendant 15 minutes à 100 tour/mn


 $F_S = (500 - refus) / 500 * 100$

limite : $F_S < 60 \%$


4 Paramètres d'état : Etat hydrique

- Pesée de l'échantillon humide (30 à 50 gr pour les argiles, 1 à 3 kg pour les graviers et sables)
- Etuvage de l'échantillon à 105°C (jusqu'à ce que la masse reste constante
- Pesée de l'échantillon sec


Proctor




Proctor



Proctor




Optimum Proctor normal : Mode opératoire



- Une source radioactive (césium-137) est émise dans le matériau. La masse volumique apparente est déterminée par rapport à l'intensité de sa réception.
- Résultats :
 - Masse volumique apparente [g/cm]
 - Teneur en vides [%-vol.]
 - Degré de compactage [%]

Contrôle au Panda



Méthode C.B.R.


Cet essai consiste à enfoncer un poinçon cylindrique normalisé, à vitesse constante, dans un matériau compacté à diverses teneurs en eau et à noter la force en kN (kilonewton) qu'il a fallu appliquer pour produire un enfoncement précis.

Indice CBR = force à appliquer sur l'échantillon pour un enfoncement de X mm / celle sur un matériau de référence.

ICBR	Portance
<5	Mauvaise
De 5 à 10	Moyenne
> 10	Bonne



CBR



Indice portant immédiat

- Il s'agit par cet essai immédiat de caractériser par un indice conventionnel le comportement en résistance de poinçonnement d'un sol préparé dans les conditions de compactage de l'essai Proctor. La résistance à l'enfoncement du poinçon cylindrique à vitesse constante est comparée à celle d'un matériau de référence (grave concassée).
- La comparaison des résistances s'effectue en deux enfoncements caractéristiques (2,5mm et 5mm). C'est la plus grande des deux valeurs qui est retenue.
- Effort de pénétration à 2,5 mm d'enfoncement (en kN) x 100
 13,5
- Effort de pénétration à 5 mm d'enfoncement (en kN) x 100
- Les valeurs de 13,5 et 20 kN sont respectivement les forces provoquant l'enfoncement du piston de 2,5 et 5mm sur le matériau de référence.

Dynaplaque

- L'appareil permet d'appliquer sur la plate-forme une somultation dynamique équivalente en intensité et en fréquence à celle provoquée par le passage d'un essieu de 13t roulant à 60 km/h.
- Pour cela on fait tomber une masse sur une couronne de ressorts fixés sur la plaque reposant sur le sol, on mesure alors la réponse de la plate-forme à cette sollicitation par le coefficient de restitution énergétique du choc ainsi engendré grâce à des capteurs.
- Deux déflexions (W_1 et W_2) sont mesurées pour chaque point par des mises en charge régulières de la plaque. La première charge était de 7065daN (soit une pression de 2,5 bars) et la deuxième de 5650daN (soit une pression de 2 bars).

Calcul de la déflexion à la dynaplaque

• $Ev = 1.5 \times Q \times a \times (1 - s^2)$ le résultat est exprimé en bars W

avec

Q: pression moyenne sous la plaque en bars

a : rayon de la plaque en mm

W : déflexion en mm

s : coefficient de Poisson égal à 0,25

1 Mpa = 10 bars

Ev (Mpa) = 5 CBR

Poutre de Benkelman



Cette poutre reposant d'un côté sur le sol (palpeur) est munie à l'autre extrémité d'un comparateur, permet de mesurer l'enfoncement du sol lors du passage d'une charge. En l'absence de test à la dynaplaque, cette technique donne une information intéressante et peu onéreuse. Ordre de grandeur pour une plate forme destinée à supporter une chaussée : la déflexion doit être inférieure à 2 mm.


5) Mode opératoire de traitement des sols à la chaux ou aux liants hydrauliques

- 1. Dans le cas de la centrale, le sol naturel est amené de l'emprunt à la centrale où il est mélangé avec le(s) liant(s) puis retransporté sur le lieu d'utilisation. Une centrale est une installation fixe qui est constituée de trémie, de silos de stockage de liants, de tapis transporteurs et/ou doseurs, d'un système réglable d'apport d'eau et d'un malaxeur à arbre horizontal.
 - Dans le cas du traitement en place le sol naturel est traité sur le lieu d'utilisation. Le matériel nécessaire est composé de :
 - une épandeuse de liants : citerne tractée de 12 à 16 m3 avec système de dosage pondéral asservi à la vitesse d'avancement ;
 - une arroseuse de 10 à 15 m3, avec une rampe munie d'injecteurs, tractée ou auto-motrice;
 - un malaxeur : soit une charrue à socs tractée par un bouteur, soit un pulvérisateur auto-moteur (pulvi-mixer) à rotor horizontal. La profondeur de malaxage est d'environ 0.40 à 0.50 m.

Traitement sur place



Phase 1: Epandage du liant



Phase 3 : Réglage de la plateforme




Phase 2: Malaxage et arrosage (sol + liant)




Phase 4: Compactage de la plateforme

6/ Intrinsèque : PSV



- L'essai est réalisé sur une fraction granulaire 6/10 calibré, déplaté.
- Après disposition des granulats dans un moule et collage avec de la résine, les éprouvettes subissent deux cycles de polissage, puis une mesure de rugosité résiduelle, à l'aide du pendule SRT, qui comparée à un granulat de référence, donne la valeur PSV du granulat (45 < PSV < 65).</p>

7/ Aplatissement FI



Fabrication des gravillons

	ARTICLE 7 (Fondation, base et liaison)		ARTICLE 8 (Roulement en liant bitumineux)	
 CARACTERISTIQUES	ESSAIS	CODES	ESSAIS	CODES
De fabrication des gravillons	Granularité Teneur en fines Aplatissement	De III à V	Granularité Teneur en fines Aplatissement	De I à III

Granularité : fuseaux

Teneur en fines : passing au 0,063 mm

Aplatissement FI: passing à travers une

grille à fentes

Plus FI est élevé moins bon est le granulat

car LA augmente

FI < 35 % (Annexe 7)